

按键说明

| 按 键                                                                               | 描 述                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>左软键/右软键</b><br>该键执行屏幕左/右下角所指示的功能。在待机界面，按左软键进入互联网的默认网址列表；按右软键进入名片浏览列表。                    |
|  | <b>拨打/接听键</b><br>您可以拨打电话、接听来电。在待机界面，按该键将显示您最近已拨的电话列表。                                       |
|  | <b>结束/开关机键</b><br>该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。                                                   |
|  | <b>导航键</b><br>待机界面下，上下左右导航键分别快速进入声音设置、照相、彩信和信息宝典的相关菜单。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。在通话过程中按左右导航键来调整听筒音量。 |

|                                                                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>菜单/确认键</b><br>在待机界面下，按此键进入主菜单界面；确认功能：相关界面下进入所选项目的界面。                  |
|  | <b>字母数字键</b><br>用于拨号及在编辑界面下输入文本；单键拨号；长按“1”键进入语音记事。                       |
|  | <b>* 键</b><br>输入*号；在拨打国际电话时，长按以输入国际前拨码“+”。                               |
|  | <b># 键</b><br>长按此键打开或关闭扬声器，使手机进入或退出静音状态；拨打分机时，长按此键以输入“P”；在编辑界面可切换不同的输入法。 |
|  | <b>上盖键</b><br>在待机界面下，长按以打开外屏的背景灯；当有来电时，短按可关闭来电铃声，长按则拒接来电。                |

图标说明

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>网络信号强度</b><br>直条纹越多，表示信号越强。                                                                                                                   |
|  | <b>GPRS网络</b><br>您的SIM卡上已启用了GPRS服务。                                                                                                              |
|  | <b>GPRS网络</b><br>表示已连接了GPRS服务。                                                                                                                   |
|  | <b>闹钟</b><br>表示闹钟功能已设定并启动。                                                                                                                       |
|  | <b>电池强度</b><br>条纹越满，表示电池电量越多。                                                                                                                    |
|  | <b>信息</b><br>表示已收到新信息或有未读信息，此图标将显示在屏幕上方；若  图标显示，表示SIM卡信息储存已满。 |
|  | <b>静音</b><br>表示扬声器已关闭。                                                                                                                           |
|  | <b>漫游</b><br>表示您已启用了漫游功能。                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>自动开关机</b><br>表示您已设置了自动开机或关机功能。 |
|  | <b>表示一般情景模式。</b>                  |
|  | <b>表示会议情景模式。</b>                  |
|  | <b>表示静音情景模式。</b>                  |
|  | <b>表示贵宾情景模式。</b>                  |
|  | <b>表示户外情景模式。</b>                  |