

开机

1. 打开手机翻盖，按住  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN1保护，手机将显示“输入PIN码”，输入PIN码，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。
 - 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。
 - 若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键发送该号码。

结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

拒绝来电

按  键或直接关上翻盖即可拒绝来电。

关机

在待机模式下按住  键关闭您的手机。

接听电话

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话(需设置为任意键接听)。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。您也可以将接听模式设定成任意键接听。

调整音量

通话中按手机左侧的下侧键来调整听筒音量。

听取语音信箱

待机下长按  键可直拨您的语音信箱，语音信箱号码由您的网络运营商提供。

拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。在已提供GSM服务的欧洲，紧急呼叫可用其统一紧急号码112。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码。

未接/已接/已拨电话

您有二种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

- 来电未接听时，“未接电话”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近一个未接电话号码，再按上下导航键查看其它未接电话号码。
- 待机下按  键即可显示最近已拨的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。