

• 传真电话

自动将传真来电转移到指定的号码。

• 数据电话

自动将数据来电转移到指定的号码。

• 检查所有

在此项下您可查看各种来电转移的状态。

通话限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时需有运营公司提供的网络密码支持。

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可启动、取消或查询该功能的状态。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

组群通话

此功能可让您建立一封闭的用户群组，封闭用户组的成员之间可以相互来电，但除非经过特殊设定无法与用户组以外的人通话。此服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。

分钟提示

开启此功能后，通话中手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

接听方式

• 接听键接听

当有来电时，可直接按  键接听。

• 任意键接听

当有来电时，除了  键外按任意键都可接听电话。

• 自动接听

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（此模式仅在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用）。

翻盖接听

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

启动/关闭自动重拨

开启此功能后，手机会连续自动重拨您拨出但未接通的电话。

屏幕显示

背景灯光

在此功能下您能调整屏幕背景灯光的颜色，您可选择开启、关闭或自动选项。

用户问候语

在此功能下您能编辑手机开机时的动画显示，您也可选择一标准模式或关闭此功能。

设定主显示图标

在此功能下您可选择手机待机时在主显示屏上的显示信息。

设定子显示图标

在此功能下您可选择手机待机时在子显示屏上的显示信息。

背景颜色

在此功能下您可设定不同来电时背景灯光的颜色。

主显示屏对比度

在此功能下您可用导航键调整主显示屏的LCD亮度。

子显示屏对比度

在此功能下您可用导航键调整子显示屏的LCD亮度。