

语言设定

您可选择显示的操作语言：自动、English、繁体中文、简体中文、香港中文。

输入法选择

您可选择在编写短信息或电话本等功能中所出现的不同的输入法。

时间和日期

设定时间

在此项下您可设定手机当前时间(HH:MM)。

时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。

日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

设定时区

在此项下您可设定当前时间为您所选择的城市时间。

保密设置

SIM卡锁

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

• 保密功能

在此项下您可选择开启或关闭SIM卡锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

• 更改PIN

更改前必须先启动PIN码。输入原PIN码后按  键，接着输入新的密码两次后，按  键即可。

• 更改PIN2

此项用来更改PIN2码，更改方式同PIN码。

电话锁

在此项中您可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码。

保密功能

在此项下您可选择开启、自动或关闭电话锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入手机密码。

• 更改密码

更改方式同PIN码。

自动键盘锁

此功能用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外碰压。启动此功能后，手机会在使用过一段时间后键盘自动锁住。

恢复出厂设定

将所有的设定恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。