

## 常用功能说明

### 开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“输入PIN”，输入正确的PIN码，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

- !**
- 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度，此时话机处于待机模式，等待拨打电话或接听电话。
  - 若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

### 拨打电话

待机模式下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

### 结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，请按  键或直接合上翻盖即可。

### 拒接来电

按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

### 关机

在待机模式下，长按  键关闭您的手机。

### 接听电话

当有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您可使用下列方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话。此功能需开启“通话设定”菜单下的翻盖接听功能。

## 常用功能说明 13



2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。您也可以将接听模式设定成按任意键接听。

### 调整音量

在通话过程中，按手机左侧的上/下侧键可调整听筒音量。

### 听取语音留言

在待机模式下，长按  键可直拨您的语音信箱，以听取留言。语音信箱号码由您的网络运营商提供。

### 紧急服务

无需SIM卡，甚至键盘加锁或在要求输入PIN码的情况下，您都可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

### 拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现“+”符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

### 分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”后请输入您的分机号码。

### 未接/已接/已拨电话

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

- 来电未接听时，“未接电话”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近未接来电号码列表，再按上下导航键进行翻阅。
- 待机模式下，按  键即可显示最近已拨的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。
- 待机模式下，按  键进入主功能菜单，选择“通话记录”，按  键进入后即可选择未接、已接和已拨电话子菜单。选择其一后按  键可显示号码列表。