

手机设定

个人化模式

-选择模式

进入此功能表后，您会看到五个不同的操作模式：通常、会议、户外、便携免提、家中，您可按场合需要选择其中的一种作为当前的工作模式。

-编辑模式

进入此功能后，您可以按所需设定以下选项：

- **响铃音量**
在此项下可设定来电时的铃声音量。
- **启动/关闭静音**
在此项下可将音量设定成无声模式。
- **铃声渐进**
在此项下可将来电音量设定成由轻到重。
- **背景灯光**
在此项下您可选择开启背景灯光。

● 振动提示

1. 开启：开启振动模式。
2. 静音时启动：静音模式下自动开启振动提示。
3. 先振动后振铃：当有来电时手机会先振动然后发出铃声。
4. 关闭：关闭振动模式。

-重设模式

通过此项将个人化模式恢复成原手机的默认状态。

进入此项后，屏幕会提示您是否重设模式，按  键确定，按  键则取消此次操作。

网络设定

使用此功能让您的手机能自动搜索不同的网络。

若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。

这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。

通话设定

-接听电话

● 接听选择

当有电话打进来时，您可有以下选项来选择接听：全部接听、都不接听、根据清单接听和根据清单拒听。

● 接听清单

此功能让您设定您要接听的清单。当设定为根据清单接听功能时，您只能接听此清单上所列的电话号码。

● 拒接清单

此功能让您设定您要拒接的清单。当设定为根据清单拒听功能时，您只能接听除此清单上所列的以外的电话号码。

-呼叫转移

该功能允许您将来电转移到您指定的号码中。若需获得此项功能，详情请与网络运营公司联系。

● 无条件转移

转移所有语音电话到指定的号码。

● 遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

● 无法到达转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

● 无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

● 传真电话

自动将传真来电转移到指定的号码。

● 数据电话

自动将数据来电转移到指定的号码。

● 检查所有

在此项下您可查看各种呼叫转移的状态。

选择完您所需的呼叫转移的方式后，按  键进入，您可选择以下子菜单进行呼叫转移操作：