

■ **启动**：此项用来启动呼叫转移。输入您想要转移到的电话号码，按  键确定，话机把您的设置发送给网络，稍后网络认可信息会显示出来。

■ **取消**：此项用来取消呼叫转移。话机把您的设置发送给网络，稍后网络认可信息会显示出来。

■ **查询状态**：此项用来查看转移的状态。

-通话限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时需有网络运营公司提供的网络密码支持。详情请咨询网络运营公司。

- **所有拨出**
不能拨打电话。
- **国际拨出**
不能拨打国际长途。
- **国际漫游拨出**
只能拨打所归属的GSM系统的电话号码。

- **所有来电**
所有的电话都不能呼入。
- **漫游时来电**
系统间漫游时不能呼入。
- **全部取消**
取消所有的限制。
- **更改密码**
更改通话限制的密码。

-呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。在此您可选择以下选项：

- **启动**
启动呼叫等待功能。
- **取消**
取消呼叫等待功能。
- **查询状态**
可查看呼叫等待服务的当前状态。

-群组通话

此功能可让您建立一封闭的用户群组，封闭用户组的成员之间可以相互来电，但除非经过特殊设定无法与用户组以外的人通话。此服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。

-分钟提示

开启此功能后，通话中手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

-接听方式

- **接听键接听**
当有来电时，可直接按  键接听。
- **任意键接听**
当有来电时，除了  键外按任意键都可接听电话。
- **自动接听**
开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（此模式仅在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用）。

-翻盖接听

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

-启动/关闭自动重拨

开启此功能后，手机会连续自动重拨您拨出但未接通的电话。

屏幕显示

-背景灯光

在此功能下您可选择屏幕背景灯光的开启或自动选项。

-用户问候语

在此功能下您能编辑手机开机时的显示，您也可选择标准模式或关闭此功能。

-墙纸设定

在此功能下您可选择手机待机时在主显示屏上的背景图案。

-桌面设定

在此项下您可选择桌面显示图标。