

-显示风格

在此项下您可选择屏幕显示风格。

-时钟风格

在此项下您可选择数字或模拟的时钟。

-设定子显示图标

在此功能下您可选择手机待机时在子显示屏上的显示信息。

-主显示屏对比度

在此功能下您可用导航键调整主显示屏的LCD亮度。

-子显示屏对比度

在此功能下您可用导航键调整子显示屏的LCD亮度。

语言设定

您可选择显示的操作语言：自动、English、繁体中文、简体中文、香港中文。

输入法选择

您可选择在编写短信息或电话本等功能中所

出现的不同的输入法。

进入此项后，屏幕会显示本机所有的输入法，用上下导航键上下翻动，按  或  键选择或不选择该输入法，在选中的输入法后会出现“✓”符号。最后按  键确定即可。

时间和日期**-设定时间**

在此项下您可设定手机当前时间(HH:MM)。

-时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

-设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。

-日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

-设定时区

在此项下您可设定当前时间为您所选择的城市时间。

保密设置**-SIM卡锁**

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

• 保密功能

在此项下您可选择开启或关闭SIM卡锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

• 更改PIN

更改前必须先启动PIN码。输入原PIN码后按  键，接着输入新的密码两次后，按  键即可。

• 更改PIN2

此项用来更改PIN2码，更改方式同PIN码。

-电话锁

在此项中您可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。

开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码(手机原始密码为0000)。

• 保密功能

在此项下您可选择开启、自动或关闭电话锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入手机密码。

• 更改密码

更改方式同PIN码。

-自动键盘锁

此功能用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外碰压。启动此功能后，手机会在待机一段时间后自动锁住键盘。

键盘锁住后，键盘锁图标  会显示在主屏幕上，此时您只可使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，先按  键后再按  键才能解锁。

恢复出厂设定

将所有的设定恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。