

按键说明

按键图标	按键名称	功 能
	左/右软键	此两键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。
	发送/接收键	按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的已拨电话记录。
	结束/开关键	用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	WAP键	按该键可直接连接WAP。
	导航键	可在电话簿功能表或设定的选项中翻阅。 待机状态下， 按上导航键可直接进入电话簿中的查找号码功能； 按下导航键可直接进入电话簿功能； 按左导航键可直接进入快捷菜单功能； 按右导航键可直接进入附件功能。

按键说明 (续)

按键		功 能
	切换键	待机模式下，长按该键可切换显示屏不同的显示模式。 当来电提示为振动或铃声时，按该键可临时将振动或铃声切换为静音。
	上/下侧键	在待机模式下可调节响铃音量。 在通话过程中可调节通话音量。 可在电话簿功能表或设定的选项中翻阅。
	字母数字键	按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。 长按  键拨打语音信箱号码。 在拨打国际电话时，长按  键以输入“+”。
	星号/井号键	按该键用来输入特殊字符。 在拨打分机号码时，长按  键以输入“P”。