

## 游 戏

本手机为您提供了四种游戏：俄罗斯方块、泡泡龙、潜艇大战和贪吃蛇。

在待机界面，按 键，然后按导航键选择游戏，最后按 键选择进入游戏。



### 俄罗斯方块

在游戏界面，选择此游戏后进入下列选项：

#### —新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

#### —难度选择

选择游戏难度等级。



一共有9关，按数字键直接选关，再按 键完成设置。

#### —最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。

#### —帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

左右导航键分别控制方块的左右移动；

键控制方块的形状；

下导航键可加速方块下落的速度。

在游戏进行时，可以按

键暂停/开始，  
按 键在游戏结束前离开。



## 泡 泡 龙

在游戏菜单选择此游戏后进入下列选项：

#### —新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

#### —难度选择

选择游戏难度等级。其中分了初级、高级、专家级三个等级。

#### —最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。

#### —帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

左右导航键控制发射的方向；按 键发射泡泡；按 键暂停/开

始；按 键在游戏结束前离开。



## 潜 艇 大 战

在游戏菜单选择此游戏后进入下列选项：

#### —新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

#### —最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。

#### —帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

左右导航键移动船的方向；按 键发射炸弹；

按 键暂停/开始；按 键在游戏结束前离开。

