

彩客相机

本手机可数码拍照、录像。强大的照像功能可让您在不同的情况下选择不同的拍照模式，并提供多款精美的相框让您选择。

在待机界面，按  键，然后按导航键选择彩客相机，最后按  键选择进入彩客相机。也可以在待机界面下按  键直接进行拍照。



拍照

您可以在拍照前对您即将要拍的相片进行一些设置。

进入拍照界面后，在预览状态下，按  键进入拍照功能的设置界面，在此功能中您可以选择不同分辨率、图像质量、快门音效、定时设置以及是否用相框进行拍照。

一分辨率

在拍摄时您可以根据照片的不同用途选择不同的分辨率：1280*1024、640*480、160*160、48*48。

一图像质量

可根据不同需求选不同的图像质量标准，有高质量、中等质量、经济型三个选项可供选择。



55

WIRD

一快门音效

设置拍照时的声音。可选择启用或关闭。

一定时拍照

根据不同的情况，可以把定时的时间设置为10秒、20秒、30秒，也可以关闭定时拍照。

一相框拍照

设置是否进行相框拍照，可选择启用或关闭。共有8种相框可共选择。

常见的三种拍照方式

一一般拍照

一般拍照时，进入拍照功能界面后，您可按下侧键调节曝光模式；上下导航键选择照片图像效果：正常、怀旧、黑白；按左导航键缩小焦距，按右导航键增大焦距。设置完成后按  键拍照。

拍照时左上角数字显示放大缩小的比例，中间显示照片颜色模式，右上角显示曝光模式，拍完一张照片后，您可按  键进行保存，

或按  键取消当前的照片，进行新的拍照。保存后的照片自动存储在**多媒体的我的相册**中。

一相框拍照

当您设置了相框拍照时，您可按下侧键选择相框的形式，按左右导航键调节焦距，按下侧键调节曝光模式，设置完成后按  键进行拍照，然后可进行保存或取消后进行新的拍照。保存后的照片自动存储在**多媒体的我的相册**中。

一定时拍照

定时拍照时与一般拍照相同，当设置完成后按  键，此时进入定时状态，屏幕显示定时进度条，时间到后将自动拍照。

摄像

进入摄像功能时，您可按下下导航键选择录像色彩，按左右导航键调解录像焦距，按下侧键选择曝光模式，调好后您可按  键开始录像，屏幕显示录像进度条。

在录像过程中，您可根据需要按  键停止录像，按  键，可以保存录像，录像将保