

电话列表：显示属于该组的号码列表，与查找类似。

清空号码：删除属于该组的所有号码。

转移号码：在删除分组前，可以将该分组里的内容转移到其它分组；与改变分组相似，可选择要转移到的分组。

-新增分组

在此项下您可建立最多5个新的分组，方便您的使用。

进入此菜单后，输入要添加的分组名称后，按  键确定。

本机号码

在此项下您可建立您个人的姓名和电话号码，以便查询。

电话本容量

在该菜单下，您可以了解电话本存储在手机或SIM卡中的总容量条数、已用条数。

电话本

29 

快捷拨号

该项可以实现管理9个电话本中的重要号码，达到常用号码的快速拨号目的。此外这9个号码可以各有一个快捷单键（1—9），实现单键拨号功能（在待机界面下，输入1-9其中之一，按  键可拨出该单键对应的号码）。

-查看快捷号码

可查看已设置的快捷号码列表，该列表显示已设置记录的姓名、号码和对应的快捷单键。进入号码列表后，按上下导航键选择所需的记录，按  键即可拨出该号码，按  键可对选中记录进行删除、拨打电话或发送短信操作。

-设置快捷号码

为按键1-9各设定其对应的快捷号码，号码不能新增，只能从电话本列表中选取。

电话本

 30

呼叫记录

该功能让用户方便地查看各种类型的通话记录和通话计时，可以按类型对这些记录或时间进行删除；各种通话记录内容包括姓名、号码和时间；各类记录条数最多都为10条，超过10条最新记录覆盖最老记录。

-已拨电话

显示已拨电话列表，已拨电话指自己拨出的电话。

进入上述记录列表后，按上下导航键选择所需的记录，按  键即可拨出该号码，按  键可对选中记录进行拨打电话、发送短信或存储号码操作。

-未接来电

显示未接来电列表，未接来电是指没有进行通话且由对方挂断的电话。

电话本

31 

-已接来电

显示已接来电列表，已接来电是指来电后，没有进行通话且由自己挂断的电话或已通话的电话。

-清空记录

按不同方式清除已有通话记录，包括：删除所有、删除未接来电、删除已接来电和删除已拨电话。

-通话计时

显示各种状态的通话时间，包括：最后通话、所有通话、打入电话(指所有打入电话计时累计)、拨出电话(指所有拨出电话计时累计)，您还可以将计时清零。

电话本

 32