

工 具

时间和日期

-手动设置

日期设置：此项用于设置当前的日期。进入此菜单，利用上下导航键移动光标到需要改动的位置，键入数字键改变当前日期，输入顺序为日、月、年，然后按  键确定。

时间设置：此项用于设置当前的时间(为24小时制)。进入此菜单，利用上下导航键移动光标到需要改动的位置，键入数字键改变当前时间，然后按  键确定。

-自动校准

按  键进入时间和日期的自动校准，若手机无法与网络连接，则无法校准。在30秒内，若校准成功，则显示屏上出现当前的网络日期和时间，

工
具

49 

工
具

按  键后手机显示为当前的网络日期和时间；若校准失败，则弹出“请稍后重试”。此功能让您能方便快捷地调节日期及时间，因与网络有关，故仅供参考。

闹钟

-启动闹钟

选中此项，若未启动闹钟，按  键，则闹钟启动，同时在此项后面打上✓；若闹钟已启动，按  键，则闹钟关闭，同时此项后面的✓消失。

-设置闹钟

闹钟时间：此项用来设置闹钟的时间(为24小时制)，利用上下导航键移动光标到需要改动的位置，键入数字键设置闹钟时间，按  键确定。

闹钟类型：进入此项后，可选择闹钟类型为响铃或振动。

计算器

计算器最多可以显示9位有效数(包括小数点)。

 50

此计算器提供加、减、乘、除四种简单的算术运算，进入计算器默认的运算为加法运算。

上、下、左、右四个导航键分别控制加、减、除、乘四种运算。

 键用来输入负号， 键用来输入小数点。

数字键用来输入操作数，当输入了数字以后， 键成为删除键，可对以前的输入进行删除，当只有一个操作数时，按  键结束一个操作数的输入，当有两个操作数时，按  键执行运算。计算结束时，按  键可把当前结果作为一个操作数进行计算。

 键用来清空计算器。

 键用来存储操作数或计算结果，长按  键可取消存储功能。

软件版本

此项用来显示本手机的软件版本信息。

工
具

51 

游
戏

游戏

手机提供了以下游戏：贪吃蛇、推箱子、俄罗斯方块和金鸡下蛋。

1.选择贪吃蛇游戏，进入以下选项：

- **新游戏：**选中此项后，按  键开始玩新游戏。
- **帮助：**显示有关本游戏帮助文件。
- **最高分：**显示此游戏的最高分。

2.选择推箱子游戏，按  键进入以下选项：

- **开始：**进入此项后可选择新游戏或直接选关进入游戏，选中后按  键开始玩游戏。
- **帮助：**显示有关本游戏帮助文件。
- **继续上次游戏：**可让您继续玩上次未完成的游戏。

 52