

安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嚓”声。

取出电池

将手机背面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

在充电器接口插入手机前请务必确认电池安装到位。

将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插口。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

-  当电池电量降到最低时，电池图标指示符显示空白，并将出现电池电量不足提示。当充电器接上电源并插到手机上时，即可进行充电。
- 在开机充电时，电池图标将从第一格到第四格循环播放，直到电池充满为止；在关机充电时，将显示关机充电的动画，若动画停止，则表明电池已充满。当关机充电时打开手机，将不显示关机充电动画，转入开机充电过程；反之，当开机充电时关机，将转入关机充电过程，并显示关机充电动画。
- 充电过程中，指示灯显示为红色；充电完成后，指示灯显示为绿色。
- 当电力不足时，屏幕显示“电量不足”，同时发出警告，第二次警告后手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

安全密码

PIN

SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。如果您连续十次输错PUK码，SIM卡将会失效，请与网络运营公司联系更换新卡。

PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。

常用功能说明

开机

- 按  键开启手机。背景灯亮，开机动画将短暂显示。
- 如果手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN”，然后输入正确的PIN码，按  键确定，输入有错误时按  键删除。
- 手机开启后，将自动搜索网络。

-  若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若手机搜索不到授权网络，手机只能使用紧急呼叫功能。
- 开机需要用一段时间来进行手机的初始化，此时若对某些功能进行操作可能会产生错误，例如在刚开机时不能查看SIM卡中的电话本，必须过一段时间才能进行上述操作；开机后第一次读取短信需要对SIM卡进行初始化，不能马上阅读短信。