

## 网络

★注：此功能需网络和SIM卡支持，详细问题请与网络运营商联系。

### 呼叫等待

开启此功能后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，您可以接听该来电或拒绝该来电，并可以在接听该来电后，切换到原来的通话状态中去。

### 呼叫转移

该功能允许您将来电转移到您指定的号码中。

#### -无条件转移

将所有呼叫都转移到您指定的电话号码。

#### • 设置

设置完转移电话号码后确定，屏幕显示“申请中”，稍后显示：“无条

## 网 络

件转移已启动”。

#### • 取消

进入菜单屏幕显示“申请中”，稍后显示“无条件转移已取消”。

#### • 状态

进入菜单屏幕显示：“申请中”，稍后显示“无条件转移已取消”。

如果设置了呼叫转移，则显示出设置的呼叫转移号码。

### 一遇忙转移

当手机线路忙时将来电转移到指定电话号码。

#### -无应答转移

当电话无人应答时，来电将被转移到指定的电话号码。

#### -未接通转移

当您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通来电时，来电将被转移到指定的电话号码。

37 

38 

### -取消转移

取消所有来电转移功能。

## 网 络

### 呼叫限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时，需要网络运营公司提供网络密码，详情请与网络运营公司联系。

### 网络选择

实现与网络有关的服务，实现下列功能：

#### -首选

显示列表：显示首选网络列表；

删除列表：删除首选网络列表；

增加可用：把可获得运营商名称加入列表；

增加已知的：把已知运营商名称加入列表；

39 

40 

### -PLMN模式

自动选择：自动选择SIM卡所确定的运营商。

选择本地网：手动得到本地网络运营商。

登陆可用网：根据获得的本地网络注册。

登陆已知网：根据已知的网络注册。

### STK功能

如果您的SIM卡支持STK功能，网络菜单下会自动产生一个STK服务菜单。

具体的STK功能和使用方法，请与您的网络运营公司联系。