

设置

铃声选择

-来电铃声

按  键进行分组选择，不同的分组可选择不同的来电铃声，再按  键进行铃声选择，选中的音乐就是本组中的号码呼叫本机的来电音乐。

-短消息提示音

按  键进行短信提示音的选择，选中的提示音就是来新短信的提示音。

来电指示

按  键进行电话号码分组选择，不同的分组可选择不同的指示灯色彩，再按  键进行颜色选择，选中的颜色就是本组中号码呼叫本机时的指示灯色彩。

设置

41

WIRD

设置

情景模式

-自定义模式

按键音：可调节按键音的音量。

低电量提示音：当选择开时，处于低电量状态时，手机会给出声音提示。

来电音量：可调节来电的铃声音量。

通话音量：可调节通话过程中的音量。

短信音量：可调节短信提示音的音量大小。

开关机音量：可调节开关机铃声的音量大小。

-标准模式

按键音为中音，低电量提示音开，来电音量为高音，通话音量为中高音，短信提示音量为中音，开关机音量为高音。

-乘车模式

按键音为高音，低电量提示音开，来电音量为高音，通话音量为高音，

WIRD 42

短信提示音量为高音，开关机音量为高音。

-轻音模式

按键音为低音，低电量提示音开，来电音量为低音，通话音量为中音，短信提示音量为低音。

-无声模式

按键音关，低电量提示音关，来电为振动，通话音量为低音，短信提示为振动。

显示设置

-亮度设置

进入此项，通过左右导航键调节屏的亮度，按  键设置成功。

-对比度设置

进入此项，通过左右导航键调节屏的对比度，按  键设置成功。

设置

43

WIRD

设置

-背光设置

在无按键的情况下，您可选择10秒、15秒或20秒屏暗进入省电模式；也可选择“常开”。

-背景设置

有三个背景图片，可设为待机界面的背景图。

接听模式

-ok键接听

当来电时只能按  或  键可以接听。

-翻盖接听

当有来电时您打开翻盖可直接接听来电。

-任意键接听

当来电时按任意键（除  键、 键外）可以接听，合盖情况下侧键不能接听。

WIRD 44