

-自动接听

当有来电时手机会自动接听来电，但在接通前手机会给您短暂的提示。

出厂设置

此项可以将部分设置恢复为出厂的默认设置，其中情景模式恢复为标准模式。

语言选择

您可以设置手机显示的语言类型：英文、中文。

输入法

拼音：您可选择开启或关闭拼音输入法。如果您选择开启，编辑界面下将有此输入法，反之则无此输入法。

笔划：您可选择开启或关闭笔划输入法。

英文：您可选择开启或关闭英文输入法。

设置

45 

安全

PIN码

进入此菜单，您可选择开启或关闭PIN码。当选择开启时，屏幕将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码后，屏幕显示启动PIN码；输入不正确的PIN码，屏幕显示“错误码”。在开启或关闭PIN码时，您都需要输入正确的PIN码。

修改PIN码

更改PIN码前，须先输入当前PIN码。如果没有启动PIN码，屏幕显示“请启用PIN码”；如果PIN码已经启动，则显示“输入旧PIN码”，输入正确的PIN码，屏幕显示“输入新PIN码”，输入完屏幕显示“确认PIN码”，还需再输入一次，然后屏幕显示“PIN码已修改”。

修改PIN2码

与修改PIN码类似，不再赘述。

安全

 46

远程控制

此功能可以使您让远在千里之外的本手机在接收到特定格式的短信后，完成对应的动作。这些动作包括：

- | | |
|------------|-------------|
| 1 远程关机 | 2 远程读取未读短信 |
| 3 远程读取未接来电 | 4 远程设置无条件转移 |

为实现1、2、3、4项功能，短信编写时必须遵循的格式：

远程关机：#01# +Password

读取未读短信：#02# +Password

读取未接来电：#03# +Password

远程设置无条件转移：#04# +Password + # + 要转移到的电话号码

例如：远程关机方法为：向远程主机发短信：#01# 1111，主机在收到短信后，不做任何操作即可自行关机。

安全

47 

安全

-开

激活远程控制功能。

-关

取消远程控制功能。

-修改密码

修改远程控制密码，出厂默认的远程控制密码为1111。

★注：远程控制功能仅在手机处于待机状态下有效。

远程控制功能需要网络和SIM卡支持。

 48