

您可选择设置该类型开启或关闭，手机就把您的设置发送给网络，屏幕显示请输入限制密码，按数字键输入限制密码确定即可。



- **禁止国际拨出**
不能拨打国际长途。设置同禁止所有拨出。
- **仅可拨回本国**
只能拨打所属的GSM系统的电话号码（如在外国时只能拨打本国电话）。设置同禁止所有拨出。
- **禁止所有来电**
所有电话都不能呼入。设置同禁止所有拨出。
- **禁止漫游来电**
网络间漫游时不能呼入。设置同禁止所有拨出。

取消所有限制

取消所有的通话限制。按 **M** 键选择此项后，屏幕显示请输入限制密码，按数字键输入限制密码确定即可。

修改限制密码

若您想修改限制码，按 **M** 键选择此功能，屏幕先提示输入旧限制码，然后输入新限制码，再次输入新限制码确定，此时限制码已修改成功。



网络设置

自动设置

手机会自动选择您所在区域内可用网络。

手动设置

手机会找到可用的网络并将其列表并显示出来。您可选择您想使用的网络，但该网络必须与您的本地网络运营商有漫游协议。

一 翻盖接听

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，当有来电时打开翻盖便可直接接听。



一 合盖挂机

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，合上翻盖便可拒绝接听来电或结束通话。



一 自动应答

您可开启或关闭此功能。此接听方式仅在手机上耳机时起作用。开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。



一 本机号码

显示装入本机SIM卡的号码和机主的姓名（若原来未编辑，则显示为无）。

按 **M** 键可进入编辑本机号码界面，然后选择按 **OK** 键您可修改机主姓名或号码。



一 主叫号码隐藏

您可选择在打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。您可开启或关闭此项功能，也可查询当前状态。该项服务需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

