

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机。如果没有SIM卡或SIM卡损坏，手机在显示开机动画和播放开机音乐以后，提示SIM卡错，请检查SIM卡，您可以选择继续或者关机，选择继续以后，您可以进入无需SIM卡的功能菜单。如果您的手机处于关机充电状态，在“正在充电”的界面下，长按  键可开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示请输入PIN码提示框，输入正确的PIN码后，按  键确认。
3. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
4. 若设置开启了安全设置里的自动加锁功能，开机后手机将提示您输入手机密码。
5. 手机开启后，将自动搜索网络。

- 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。
- 和使用其他任何无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好的发挥天线性能，有效地使用手机的通话时间。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键即可呼叫该号码。您也可以通过“电话本”去拨打电话，在电话本中找到您想要呼叫的号码（请参见“电话本”

里的“查找电话”），按  键即可呼叫该号码。

如果您想重新呼叫过去呼叫过的号码，您可以在待机状态下按  键进入通话记录列表或进入通话记录各菜单中找到您想要呼叫的号码后按  键即可呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。如果您不想再接收到对方的电话，您可以将对方的号码加入来电防火墙（请参见“设置”里的“来电防火墙”）。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在通话设置的菜单下的翻盖接听中设置

“开启”）。

2. 若手机翻盖是打开的，按  键即可接听该来电。

调整通话音量

您可通过菜单来调整音量，也可在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

锁手机

如果您在特定的条件下不想让您的手机被别人操作，您可以选择把手机锁上。在待机状态下长按  键即可，您也可通过菜单进入手机锁功能中进行各种设置（请参见“设置”里的“安全设置”）。