

铃声

您的手机提供了多种铃声及提示方式的设置，以便您根据不同的事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据您的喜好对来电铃声进行个性化设置，然后您只需要根据您的实际需要设置提示方式即可。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，选择“铃声”，您即可分别对铃声和提示方式进行设置。您也可在待机状态下，按左导航键快捷进入“铃声”菜单。

选择铃声

您可通过选择分别设定“来电铃声”、“信息铃声”、“闹钟铃声”。



调节音量

按上下或者左右导航键您即可对铃声音量进行调节，按 **M** 键即可保存您的设置。

提示方式

您即可对来电和信息的提示方式进行设置。您也可以在待机状态下长按 ***** 键进行提示方式的快速切换。

可选择的提示方式有：“响铃”、“振动”、“静音”、“先振动后响铃”。

按键音

您可选择开启或关闭按键音。

报警音

您可以选择设置当手机处于低电量或收件箱满的状态时是否发出报警音。

信息发送提示音

您可以选择设置当手机完成发送短信等操作后是否发出提示音。

设置

设置时间日期

一设置时间日期

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“设置时间日期”。“设置时间日期”将进入设置时间界面，按上下左右导航键选择正确的时间后按 **M** 键确定，屏幕进入设置日期界面，同样按上下左右导航键选择正确的日期后按 **M** 键确定，出现“设置已保存”的提示后，您的时间和日期的设置即完成。如果已将电池从手机中取出或电池电量已耗尽了很长时间，则当您重新装入电池或为电池充电后重新开机后，可能需要重新设定时间。



一设置时间格式

您可选择设定时间格式为12小时制或24小时制。



显示设置

一墙纸设置

您可以设置手机在待机状态下显示的背景图片，即墙纸。在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“显示设置”、“墙纸设置”即进入墙纸设置界面，按上下或者左右导航键您可以浏览墙纸，选择您想要的墙纸后按 **M** 键确定，出现“设置已保存”的提示后，您的墙纸设置即完成。

一背景灯

您可以选择设置您的手机的屏幕背景灯光的开启或时间选项。在待机状态下，按 **M** 键进入