

来电或去电的“禁止”的功能。被禁止的来电打不进来，被禁止的去电也不能呼叫。

• 所有拨出电话

选中“所有拨出电话”菜单，按 **M** 键进入“所有拨出电话”的各子菜单。



选择“开启”子菜单，提示您输入“通话禁止密码”，输入正确的密码后，按 **M** 键确定，这样所有拨出电话的通话会被禁止，即禁止呼叫。

选择“关闭”子菜单，提示您输入“通话禁止密码”，输入正确的密码后，按 **M** 键确定，这样所有拨出电话的通话恢复，即禁止被取消。

选择“查询状态”子菜单，则会出现“服务已生效”或“服务已取消”的通话禁止状态的提示。

• 所有国际拨出、所有来电

具体选择与操作请参考所有拨出电话。

• 取消所有禁止

选中“取消所有禁止”菜单，按 **M** 键出现是否确认取消的“全部取消？”提示，按 **M** 键则确认取消通话禁止功能，屏幕提示您输入“通话禁止密码”，输入正确的密码后，按 **M** 键确认取消“通话禁止”功能，回到“通话禁止”子菜单。

一 通话音量

按左右导航键调节通话音量，向右增大级别和向左减小级别，按 **M** 键确定选择，按 **C** 键或 **PS** 键取消，退回菜单。在通话中按侧键也可调节音量，并且调节的同时，通话音量发生相应变化，不需再按其它键确定或取消，2秒之后，自动回到通话中界面。

一 翻盖接听

进入翻盖接听设置界面，您可以设置“开启”，当您接收到新的来电时，翻盖后即可接通该电

话。若设置为“关闭”，则当您接收到新的来电时，翻盖后需要按 **PS** 键才可接通该电话。

一分钟提示

进入分钟提示设置界面，您可以设置“开启”，则在通话中，过段时间（时间长度可以设置）将在听筒里播放一次提示音，设置为“关闭”则关闭该功能。

一 IP接入号

进入IP接入号的编辑状态，输入相应的IP接入号码后按 **M** 键确认，则IP接入号设定完成。IP接入号固定为5位，若输入的IP接入号为00000，按IP拨号无任何作用。



安全设置

该功能提供对您手机及个人信息的安全保护，以保证您的手机使用安全。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选

择“设置”、“安全设置”进入安全设置界面。

一 SIM卡锁

选择SIM卡锁进入SIM卡锁功能界面。

• 设置

您可以设置SIM卡锁的状态，选择“开启”后输入正确的PIN密码，则SIM卡锁功能即启动。

• 修改PIN码

您可以修改您的PIN码。先输入旧的PIN码，再连续两次输入新的PIN码，按 **M** 确定即可。

一 手机锁

选择手机锁进入手机锁功能界面。

• 设置

启动该项功能后，您在开机时，系统将提醒输入“手机密码”，只有正确通过手机密码的确认，方可开启手机(原始密码为0000)。

• 现在锁

在开机状态下，如果您想暂时离开您的手机而又不想让自己的手机被别人操作，启动该