

功能即可。输入正确的手机密码即可重新回到操作界面。

• 修改手机密码

进入该菜单项您可以修改手机密码，首先提示您输入原来的手机密码，输入正确的手机密码后提示输入您要设的新的手机密码，输入新的手机密码后按 **M** 键确认，则手机密码修改成功。

网络设置

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“网络设置”进入网络设置功能菜单。

一 改变频段

您可以改变您手机工作频率。

一 现有网络

您能搜索并显示您的手机当前环境的网络列表。

一 设置

您可以设置您的注册网络方式以及搜索频率。

一 优先网络

您可以添加或删除您的手机优先使用网络列表。

一 新网络

显示您的手机当前环境下的新网络列表。

语言设置

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“语言设置”进入语言设置菜单。您可以选择本手机的操作显示语言：自动、英语、简体中文。

恢复出厂设置

该功能将某些功能设置恢复为出厂设置。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“恢复出厂设置”进入恢复出厂设置功能菜单，输入手机密码后按 **M** 键确认，则系统将会把某些功能设置恢复为出厂设置。

附件

手机为您提供多个实用的附件，如：闹钟、日历、计算器、秒表等，能够让您在每日的使用中得心应手。

闹钟

您可在设定的时间时使手机每日按时发出响铃或振动以提醒您。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“附件”、“闹钟”进入闹钟设置功能菜单，选择“开启”后进入时间设置界面，选择您要设置的时间后，按 **M** 键确定。在闹钟设定后，您可选择关闭闹钟或重新设定闹钟的时间。



游戏

本手机提供了二种游戏：俄罗斯方块和潜艇大战。游戏操作方法见游戏中的帮助菜单。

日历

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“附件”、“日历”进入日历后，显示日历，光标停留在当前日期，按左右导航键可以移动光标。按 **M** 键进入选择日期菜单，输入您要查询的日期后按 **M** 键确定，日历将显示您要查询日期的信息，按 **M** 键返回上级工具菜单，按 **M** 键返回待机界面。

