

目 录

目录.....	1	听取语音留言.....	12
前言.....	4	紧急服务.....	12
外观示意图.....	5	拨打国际电话.....	12
安全注意事项.....	6	分机速拨.....	12
图标说明.....	7	未接/已接/已拨电话.....	12
按键说明.....	8	呼叫等待.....	13
开始前的准备.....	9	保留通话.....	13
安装SIM卡.....	9	快捷键功能.....	13
安装电池.....	9	拨打IP电话.....	14
取出电池.....	9	关机.....	14
电池充电.....	10	菜单结构.....	15
安全密码.....	10	电话簿.....	16
常用功能说明.....	11	查找号码.....	16
开机.....	11	添加新号码.....	17
拨打电话.....	11	组群功能.....	17
拒接来电.....	11	邮件地址.....	17
接听电话.....	11	电话簿设定.....	18
调整音量.....	11	记忆库状态.....	18
结束通话.....	12	固定号码.....	18

目 录

目 录

本机号码.....	18	按键音量.....	25
手机设定.....	19	低电压报警声.....	25
个人化模式.....	19	通话记录.....	26
网络设定.....	19	未接电话.....	26
通话设定.....	20	已接电话.....	26
屏幕显示.....	21	已拨电话.....	26
语言设定.....	22	通话费用.....	26
输入法选择.....	23	通话计时器.....	27
时间和日期.....	23	记录选项.....	27
保密设置.....	23	信息功能.....	28
恢复出厂设定.....	24	信息宝典.....	28
声音设定.....	25	神州音话.....	28
响铃音量.....	25	收件箱.....	28
启动静音.....	25	发送新信息.....	29
铃声渐进.....	25	听取留言.....	29
响铃信号.....	25	已发信息.....	29
闹铃信号.....	25	未发信息.....	29
振动提示.....	25	信息设定.....	29
信息提示.....	25	广播.....	30
按键声音.....	25	短消息状态.....	30