

通话设置

本选项可进行来电时或通话时的各种设置。

一呼叫转移

该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

• 无条件转移

无条件转移所有语音来电至指定号码。



按 键选择无条件转移，进入无条件转移界面。

转至电话号码：进入输入电话号码界面，您可输入您想转移至的电话号码(如右下图)；

状态：显示当前无条件转移开启/关闭的状态；

关闭：关闭无条件转移功能。



• 遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至所指定号码。

• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

上述转移方式的可操作功能和转移的电话号码设置同无条件转移。

• 取消所有转移

取消所有呼叫转移服务。

一呼叫等待

您可开启或关闭此功能。

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码或姓名将在屏幕上显示，按 键可将此呼叫置忙音，按 键接听此电话，该电话被激活，此时您可按 键选择：

• 电话本

可查阅整个电话本的联系人列表。



• 通话记录

可查阅最近的通话记录。

• 通话切换

可在当前通话和保持通话间进行切换。

• 挂断保持

可挂断当前保持通话的电话。

• 挂断激活

可挂断正在通话的电话。

您也可在通话时拨打另一个电话号码，接通后菜单功能及操作同上（以上功能需将呼叫等待设置为开启）。

此项功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

一通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当你申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。