

一 电源管理

- 电池容量
显示当前电池电压值。
- 自动开关机
可以设置手机在规定时间内自动开关机，主要的方案有从不开机、自动开机、自动关机、自动关机、自动开机。



一 七彩灯设置

您可设置开启或关闭七彩灯。
若此功能开启，当情景模式设置提示有铃声时，或闹铃和日程安排时间到达时，七彩灯有效。



安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止手机的非授权使用和保密手机中的个人信息等目的。



一 PIN码

PIN码为SIM卡密码，可设置PIN码以防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

- 启用
此项用来启用PIN码。当您启用PIN码时需先输入PIN码。



启用PIN码后，您可进行：

- 关闭PIN码
此项用来关闭PIN码，关闭前需先输入PIN码。

设置 43



• 修改PIN码

此项用来修改PIN码，首先输入旧PIN码，按 键确定后输入新PIN码，按 键确定后再次输入新密码加以确认，修改方法同PIN2码。

一 保密设置

在此项中您可开启或关闭本手机的常用密码，以防您的手机被他人任意使用或查阅您的个人信息。如：开机加密、短信息加密、电话本加密、记事本加密、日程加密。

按 键，您可选择开启或关闭这些加密功能。界面参考右图显示。



开启或关闭这些加密功能前必须先输入密码。原始密码为123456。



- 取消所有加密
您可选择此项取消所有设置的密码，取消密码前需先输入密码。
- 修改密码
您可修改密码，修改方法同PIN2码修改。此时所有手机加密密码都改为新密码。

置出厂设置

将所有设置(除密码、时间等)恢复成出厂设置。