

目 录

目录.....	1	紧急服务.....	12
前言.....	4	拨打国际电话.....	12
安全注意事项.....	5	分机速拨.....	12
外观示意图.....	6	未接/已接/已拨电话.....	12
图标说明.....	7	呼叫等待.....	13
按键说明.....	8	保留通话.....	13
开始前的准备.....	9	关机.....	13
安装SIM卡.....	9	菜单结构.....	14
安装电池.....	9	信息.....	15
取出电池.....	9	信息宝典.....	15
电池充电.....	10	神州音话.....	15
安全密码.....	10	写信息.....	15
常用功能说明.....	11	收件箱.....	17
开机.....	11	已发信息.....	18
拨打电话.....	11	发件箱.....	19
接听电话.....	11	草稿箱.....	19
拒接来电.....	11	信息设置.....	19
调整音量.....	12	语音信箱.....	19
结束通话.....	12	容量.....	20

通话记录.....	21	信息提示.....	25
未接来电.....	21	按键音.....	25
已接来电.....	21	翻盖提示音.....	25
已拨电话.....	21	低电压警告音.....	25
拒接来电.....	21	设置.....	26
全部删除.....	21	时间日期.....	26
通话计时.....	21	语言选择.....	26
电话本.....	22	输入法设置.....	26
查找.....	22	键盘灯.....	26
添加.....	22	显示设置.....	26
全部删除.....	23	通话设置.....	26
全部复制.....	23	网络选择.....	28
设置.....	23	安全设置.....	28
分组管理.....	24	恢复出厂设置.....	29
本机号码.....	24	附件.....	30
容量状态.....	24	闹钟.....	30
铃声.....	25	计算器.....	30
铃声选择.....	25	日历表.....	30
音量调节.....	25	备忘录.....	31
来电提示.....	25	日程表.....	31