

铃声

铃声选择

—来电铃声

选择未分组或未知来电号码的来电铃声。

—信息铃声

选择所有信息的提示铃声。



音量调节

该功能可让您对来电铃声、信息铃声、通话音量、按键音、开关机声音的音量进行设置。选择后通过左/右导航键可设定声音的大小。

来电提示

该功能可让您对电话拨入时的提示方式进行选择：响铃、振动、静音、先振动后响铃、响铃并振动。

信息提示

该功能可让您对收到新信息时的提示方式进行选择：响铃、振动、静音、响铃并振动。

按键音

选择按键音：静音、铃声1、铃声2。

翻盖提示音

选择翻盖提示音：静音、铃声1、铃声2。

低电压警告音

选择低电压警告音：开启、关闭。

25

WIRD

设置

时间日期

在此项下您可设定手机的当前时间（HH：MM）及手机的当前日期（年.月.日）。

语言选择

选择显示的操作语言：英文、简体中文。

输入法设置

选择在编辑短信息或电话簿等功能中所出现的不同的输入法（拼音、笔画、123输入法默认为开启，英语输入法默认为关闭）。

进入此项后，屏幕会显示本机可选的输入法，用上下导航键上下翻动，按  键选中某项，再按则不选，按  键返回。



键盘灯

设置键盘灯自动关闭时间为：20S、10S、5S。也可将键盘灯设置为关闭。

显示设置

—墙纸设置

在此功能下您可以选择手机待机时在显示屏上的背景图案。

—背景灯

设置屏幕背景灯光自动关闭时间：30S、20S、15S、10S、5S。也可将背景灯设置为常开。

—对比度

在此功能下您可以用左/右导航键调整显示屏的LCD亮度。

通话设置

—翻盖接听

设置翻盖接听：开启、关闭。