

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

一 呼叫转移

呼叫转移功能开启后，根据设定的转移条件，在相应条件下将对打入的电话转接至语音信箱或转接至其他号码。

• 无条件转移

在此您可以选择以下选项：

开启：启动无条件转移功能，然后可选择转接至语音信箱或接至电话号码。

关闭：关闭无条件转移功能。

查询状态：查看无条件转移服务的当前状态。

• 遇忙时转移

当手机遇忙时将来电转移至语音信箱或接至电话号码。

具体选项和操作请参考**无条件转移**。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至语音信箱或接至电话号码。

具体选项和操作请参考**无条件转移**。

• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至语音信箱或接至电话号码。

具体选项和操作请参考**无条件转移**。

• 取消全部转移

取消所有呼叫转移设置。

以上各项功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

一 呼叫等待

• 开启

启动呼叫等待功能。

开启此功能后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

• 关闭

关闭呼叫等待功能。

• 查询状态

可查看呼叫等待服务的当前状态。

一 通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

• 所有呼出

限制所有的呼出服务。

• 所有来电

限制所有的来电服务。

• 漫游时来电

当手机处于漫游状态时限制所有的来电服务。

• 国际呼出

限制所有国际电话的呼出服务。

• 国际漫游呼出

当手机处于国际漫游状态时，限制所有国际电话的呼出服务。

以上各项具体选项和操作请参考**呼叫转移**中的**无条件转移**。

• 取消全部限制

取消所有限制服务。

网络选择

当您的手机处于漫游时，可以使用此功能手动或自动的选择所要使用的网络。在您所属的网络与所要使用的外地网络已签订了有效漫游协议后，方可选择使用该网络。

一 自动选择

按  键确定，手机开始自动搜索不同的网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。

一 手动选择

按  键确定，手机开始搜索所有可使用的网络。在所列出的可使用网络中选择您所适用的网络。

安全设置

使用PIN码、PIN2码来保护手机的不同功能。

一 PIN码

您可开启、修改或关闭PIN码。

在开启或关闭PIN码时必须输入正确的PIN码。