

如果启动了PIN码，则每次打开手机时，必须输入PIN码。

如果您连续三次输入了错误的PIN码，SIM卡将被锁住，需要PUK码解锁。

开启PIN码后，选择修改可以更改PIN码。先输入旧PIN码，然后输入新PIN码，再输入新PIN码加以确定。

—PIN2码

您可修改PIN2码。

具体操作请参考PIN码。

恢复出厂设置

将所有的设置恢复为原厂预设值。

附件

此项能让您使用闹钟、计算器、日历、备忘录、日程表等一些常用功能。



闹钟

此功能可在您设定的时间到达时，手机将按时发出响铃或振动提醒您。

—闹钟1

• 开启

按 确定进入，按相对应的数字键输入闹钟时间，按 键确定。

• 关闭

关闭闹钟功能。

• 模式

选择一周内闹铃作用的时间。

• 铃声

在此项下您可设定闹钟的铃声类型。

—闹钟2

同闹钟1。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。

用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用上下左右导航键分别选择+、-（包括负数）、×、÷；

键：小数点；

键：清除所输入的数字或符号；

键：显示运算结果。

日历表

此功能可方便您随时查看日期。

用上下左右导航键浏览其他日期。