

备忘录

此功能可设置在不同时间提醒您的重要事宜。

一增加

在此项下您可增加新的备忘录。

- 1.输入需备忘的日期时间，按  键确定；
- 2.输入备忘内容。最后按  键确定。

一查看

在此项下您可以按日期查看备忘录内容。

按上/下导航键选择上一个/下一个备忘录，按  键查看该条备忘录详细信息。再按  键可选择：

- 编辑
重新编辑该条备忘录信息。
- 删除
删除该条备忘录。

一删除

在此项下可删除所有备忘录。

日程表

此功能可设置在不同时间提醒您的重要事宜，记录自己日程安排。
具体选项和操作请参考备忘录。

世界时钟

在此项下您可以查看世界著名城市的当地时间，在您到达某些城市时可将该城市时间设为本地时间。

按  键确定进入，默认显示被设定为本地城市的当前时间。按左右导航键查看其他城市的时间信息。按  键后，选择“设为本地”可将当前城市时间信息设为默认时间，也可选择“设定夏时制”或“取消夏时制”。

区号查询

在此项下您可方便地查询全国各大城市的区号。

数据通讯

在此项下，您可通过专用工具与计算机进行数据通讯操作。

游 戏

本手机提供了两种游戏：俄罗斯方块和五子棋。
进入游戏列表，选择想玩的游戏，然后按  键进入。

俄罗斯方块

选择俄罗斯方块，按  键进入以下选项：

一新游戏

此项开始游戏，按  键或  键结束游戏。

一继续

此项继续上一次游戏进度。

一最高分

显示本游戏的最高记录得分。选择“复位”，最高分记录为“0”。

一等级

设置游戏的难度等级，此款游戏共分为九个等级，数值越大难度就越大。

一游戏说明

显示有关本游戏说明，告诉您如何玩本游戏。

五子棋

选择五子棋，按  键进入以下选项：

一新游戏

此项开始游戏，开始新一局游戏。

一继续

此项继续上一次游戏进度。

一设置

此项可用于选择开始游戏时先手/后手。

一游戏说明

显示有关本游戏说明，告诉您如何玩本游戏。

一最后画面

本项记录上次游戏结束时的最后画面。