

按  键对照片进行操作，其中删除全部是删除已保存的所有照片，其他具体选项和操作请参考标准拍照。

设 置

—模式设置

您可设置拍照模式为：户外模式、室内模式、夜间模式。

—图像设置

您可设置拍照图像的质量：高级、普通。

—大小

您可设置拍照图像的大小。

—快门声音

您可设置快门声音：开启、关闭。

STK

如果您使用的SIM卡支持STK功能，将根据使用STK卡的不同显示不同的菜单名称。

此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现STK中有关功能不能正常运行时，请立即与网络运营公司联系。因网络运营公司未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。