

图标说明

图标	描 述
	网络信号强度 竖条纹越多，表示信号越强。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	闹钟 表示闹铃、备忘录或日程表已设定并启动。
	未读信息 当收件箱内有未阅读的信息时，此符号会显示在待机屏幕上。
	信息满 当收件箱的短信或彩信存储满时，此符号会显示在待机屏幕上并闪烁。
	振动 表示来电和信息提示都设置为振动。

图标	描 述
	静音 表示来电和信息提示都设置为静音。
	GPRS 表示话机已经开通了GPRS功能。

图
标
说
明

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 执行屏幕左/右下角所指示的功能。
	导航键 在其他界面下除特殊功能外相当于导航键/方向键。 在待机界面下，上导航键进入电话本查找，下导航键进入浏览电话本，左导航键进入收件箱，右导航键进入铃声设定。
	开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用于结束通话或拒接来电。在任何界面下均可一键返回待机界面。
	接听键 您可以拨打电话、接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近拨出的通话记录。

	WAP键 按该键可直接进入互联网功能。
	数字键 用来拨号及输入数字或字符。
	星号键 输入*；长按该键可切换来电和信息提示方式。
	井号键 用于切换输入法及输入#。
	拍照键 在待机界面，按该键可直接进入照相机功能。
	上/下侧键 在通话状态下，可调节通话音量。 在合盖状态下，长按上/下侧键可拒接来电。 在个性拍照状态下，按上/下侧键可选择个性背景。