

开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，打开卡扣，将SIM卡放入SIM卡槽中，然后拉上卡扣，将其固定（如图箭头所示）。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左上方（如图）。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向手机底部推进，将手机后盖插入手机背面，直至锁上。（如图箭头所示）



取出电池

将手机背面面对自己，按下小按钮取出后盖，然后将电池向手机顶部推出，即可取出电池。

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器有箭头一面的充电插头插入位于手机底端的充电接口。

在插入充电插头后，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；充电完成后按充电器插头两侧的按钮拔出插头。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 当电池电压过低时，手机将有一段预充电过程，此时手机无充电提示。

安全密码

—PIN

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。如果您连续十次输入错误的PUK码，则该SIM卡将报废。

PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。