

照相机

标准拍照

按  键进入拍照。可以通过屏幕观看所成图像，这时按  键拍摄，按  键返回。拍摄后，按  键保存，按  键返回。保存后按  键进入选项对照片进行操作。

— 删除

删除该照片。

— 设为墙纸

将该照片设为墙纸。

— 图片信息

显示图片信息。

— 重新命名

更改图片名称。

个性拍照

所拍照片添加了像框，其余同标准拍照。

夜间拍照

对夜间进行拍照做了相应的调整，其余同标准拍照。

我的相册

浏览已保存的照片。按上下翻页。按  键对照片进行操作，其中删除全部是删除已保存的所有照片，其余同标准拍照中照片保存后的操作。按  键返回。

设置

— 图像质量

设置拍照图像的质量。

— 快门声音

设定拍照时按快门的聲音。

— 命名规则

设定保存图像时的命名。

• 自动

按系统默认名称保存。

• 自定义

由用户设定图像保存名称。

输入法

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话簿记录、查找中文姓名、以及编写短消息与备忘录等功能里输入资料或文字。

选择输入法

在屏幕显示文字输入画面时，若要变更输入法，按#键即可选择所需要的输入法，被选的输入法会显示在屏幕的中部。

英文字母输入法

T9英语输入法

笔画输入法

拼音输入法

数字输入法

(一) 英文字母输入(abc)

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。

例如，您连续按  键，则会依次显示“A”、“B”、“C”、“2”。

按  键来切换英文单词的大小写方式。可键入的字符清单如下：

按键	字符
1	1 # * _ - ? ! , . : ; " ' < = > () _ & @ / % []
2	2 A B C a b c
3	3 D E F d e f
4	4 G H I g h i
5	5 J K L j k l
6	6 M N O m n o
7	7 P Q R S p q r s
8	8 T U V t u v
9	9 W X Y Z w x y z
0	空格

(二) T9英语输入法(En)

这种输入法使您在输入英文单词时，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多种