

- 插入：在编辑信息时可供您插入照相、图像、声音、访问卡、符号等。
- 清除：清除所插入的声音、图片等。此菜单在进行插入操作后才会出现。
- ABC：在编辑信息时可以输入英文字母。
- 123：在编辑信息时可以输入数字。
- T9选项：可选择有关T9的输入法。
- 储存：将编辑好的信息储存到草稿中。
- 幻灯片：可选择幻灯片时限和插入的顺序。
- 预览：可浏览要发送的信息。
- 抄送：同时把该信息抄送给其他接收者。
- 优先：多媒体信息发送的优先级，有高、正常、低三种可选。
- 要求接收回执：若网络允许，你可以接收短信接收人通过短消息中心向您发送的回复信息。
- 有效期：若网络允许，可以设置多媒体信息在短消息中心保留的有效时长。
- 发送菜单：当你编辑好多媒体信息时此菜单将自动激活。

- 稍后发送：暂时保存您的多媒体信息在发件信箱中，稍后再发送。
- 发送：立即发送当前编辑的多媒体信息。
- 发送全部：当发件箱还有其它信息时此菜单才能出现，可以发送全部待发信息。
- 发送与调取：当收件箱有未调取的信息时此菜单才能出现。

一短信（SMS）

该选项可让您编辑各种文字信息，编辑完一条短信后按  键可进行以下操作：

- 发送：将该条短信发送到您指定的号码。
- ABC：在编辑信息时可以输入英文字母。
- 123：在编辑信息时可以输入数字。
- T9选项：可选择有关T9的输入法。
- 发送选择：此菜单只对本条短信进行设置：接收信息、回复信息、有效时长、信息格式。各选项详情请参考选项下的短信设置。
- 取消：取消该条短信的编辑。
- 格式：可将该短信文本进行字型、大小写和文字对齐方式的选择。

- 插入：在编辑短信时可插入动画、图片、访问卡、旋律和符号。
- 储存：将编辑好的短信储存到草稿中。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

当有新信息时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示。此时按  键阅读此条新信息，若按  键取消阅读，则短信图标会在待机屏幕上上方出现以提示您有未读信息。您也可直接进入收件箱功能读取。

(一)进入已收信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

- 显现：此项可让您浏览该信息的详细内容。此时按  键可对该信息进行以下操作：
- 重复开始：再次浏览该信息的详细内容。
- 详情：查看该信息的主题、发件人等。
- 回复：可让您回复接收的信息。
- 转发：将收到的信息转发给第三方。

- 回电：您可直接拨叫该号码。
- 删除：删除该条信息。
- 解开：分离出收到的图片、旋律等。
- 退出：取消此次操作。

- 详情：查看该信息的主题、发件人等。
- 回复：可让您回复接收的信息。
- 转发：将收到的信息转发给第三方。
- 删除：可删除选中的一条信息。
- 删除已读消息：删除已读取的信息。
- 删除全部：删除收件箱中的全部信息。
- 回电：可让您呼叫该号码。

(二)进入已收信息列表界面后，用上下导航键选择一短信，按  键可选择以下选项：

- 阅读：此项可浏览该短信的详细内容。此时按  键可对该短信进行以下操作：
- 呼叫：可直接拨叫该号码。
- 回复：可让您回复接收的短信。
- 回复在原信息：附带原信息回复接收的短信。
- 转发：将收到的信息转发给第三方。
- 删除：删除该条短信。