

多媒体

此项用于存放、管理个人的声音和图片信息。

我的照片

按上/下导航键在图像列表中选择照片，按  键选择该照片，按  键可进行如下操作：

— 壁纸

此项允许您把选定的照片设置为屏幕背景。
(横版不能设为壁纸。)

— 删除

删除选定的照片。

— 删除全部

如有多个照片此项可删除全部的照片。

— 使用MMS发送

您可将选定的照片通过彩信发送给他人。

— 更改名称

此项允许您随意更改照片的名称。

我的图像

按上/下导航键在图像列表中选择图像，按  键选择该信息，按  键可进行如下操作：

— 壁纸

此项允许您把选定的照片设置为屏幕背景。

— 删除

删除选定的图像。

— 删除全部

如有多个图像此项可删除全部的图像。

— 使用MMS发送

您可将选定的图像通过彩信发送给他人。

— 更改名称

此项允许您更改图像的名称。

我的声音

按上/下导航键在声音列表中选择声音，按  键选择该声音，按  键可进行如下操作：

— 定义为

此项您可以把选定的声音定义为：呼叫、告警、信息、传真的提示音。

— 删除

删除选定的声音。

— 删除全部

如有多个声音此项可删除全部的声音。

— 使用MMS发送

您可将选定的声音通过彩信发送给他人。

— 更改名称

此项您可以更改声音的名称。

内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志等储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。