

### —手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

### —隐私

#### • 讯息

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有短信息。

#### • 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。

#### • 助手

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本（如日志等）。

### —系统密码

如果您有系统密码，详情跟网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

### —呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

### —固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

### —计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

### 网络设定

#### —搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

### —网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

### —GPRS

在此项下您可选择要求或持续开启此服务。

### 指示灯

此项用于对网络讯号，短信息，电池电压提示，闹钟，充电提示，呼叫设定特定的七彩指示灯颜色。

### —网络讯号

按  键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识网络讯号：无，红色，绿色，蓝色，紫色，黄色，浅蓝，白色。

### —短信息

按  键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识接收新信息提示：短消息基调、紫色基调，

黄色基调，意大利基调，七彩基调，法兰西基调，迪士高基调，蓝色基调，红色基调，绿色基调，无。

### —电池电压提示

按  键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识电池低电压提示：无，红色，绿色，蓝色，紫色，黄色，浅蓝，白色。

### —闹钟

按  键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识闹钟告警提示：短消息基调，紫色基调，黄色基调，意大利基调，七彩基调，法兰西基调，迪士高基调，蓝色基调，红色基调，绿色基调，无。

### —充电提示

按  键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识手机正在充电提示：无，红色，绿色，蓝色，紫色，黄色，浅蓝，白色。