

-呼叫

按  键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识手机来电提示：短消息基调，紫色基调，黄色基调，意大利基调，七彩基调，法兰西基调，迪士高基调，蓝色基调，红色基调，绿色基调，无。

其它

-数据

在该菜单下，您可以用上/下导航键选择不同的数据传输速率。

-对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度，用左/右导航键调整显示对比度，按  键确认。

-省电模式

•背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者整个键盘的灯会亮，选择后者整个键盘的灯不亮。

•保护图形

在此项下您可选择完全或关闭。选前者，在开机不充电的情况下，合上翻盖，在设定时间到达后小屏内容会自动消失。选后者，开机充电与否，小屏内容显示正常。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含了一些常用的功能选项。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

- 1.选择左软键；
- 2.按上/下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按  键确定。

设置完成后，在翻盖打开的待机界面下，直接按两次  键就可直接进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按  键后用上/下导航键选择，选中后再按  键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

-控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按  键确认。

-显示

您可选择此功能来设定时间在主/副屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

-时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

-夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

翻盖模式

用上/下导航键选择翻盖的“启动”或“关闭”功能。

-启动

若选择“启动”，当来电时，可以打开翻盖直接接听来电。

-关闭

若选择“关闭”，当来电时，打开翻盖不能直接接听来电，需按  键或  键才能接听。