

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	多媒体信息 当手机正在接收多媒体信息时，此符号中的箭头会不停的闪烁。
	呼叫指示 当正在拨出或有来电时，此符号会在屏幕上闪烁。



静音模式
表示静音模式已启动。

图标说明

按键说明

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能； 在待机界面此键为快速功能键。
	开机/接听键 按该键即可以开机； 按该键拨打电话及接听来电； 在待机界面按该键将显示您最近的通话记录。
	关机/挂机键 用来结束通话或拒接来电； 长按该键即可关机。
	照像键 在待机界面下按此键可快速进入拍照功能。

按键	功 能
	上/下导航键 按该键进入主功能菜单，可在电话本菜单或设定的选项中翻阅。 左/右导航键 可在一些特殊的选项中进行翻阅。 在待机界面下，左导航键可直接进入移动冲浪；右导航键可直接进入新增信息。
	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号键 在待机界面下长按该键可启动或关闭静音模式。
	井号键