

常用功能说明

开机

1. 按  键开启手机。背景灯亮，开机动画将短暂显示。
2. 如果手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN”，然后输入正确的PIN码，按  键确定，输入有错误时按  键删除。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

- ! 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若手机搜索不到授权网络，手机只能使用紧急呼叫功能。
- 开机需要用一段时间来进行手机的初始化，此时若对某些功能进行操作可能会产生错误，例如在刚开机时不能查看SIM卡中的电话本，必须过一段时间才能进行上述操作；开机后第一次读取短信需要对SIM卡进行初始化，不能马上阅读短信。

待机界面

在手机开机后即进入待机界面，此时将显示网络名称，否则将提示无网络；另外还显示时间、日期。

在待机界面下按键可以进行多种快捷操作：

按上导航键查看SIM卡中的电话本，按下导航键查看手机中的电话本，按左导航键可进入输入短信界面，按右导航键可进入铃声菜单选择界面。

按  键进入主菜单，按  键查看呼叫记录，按数字键进行拨号。

如果有未接来电，按  键也可查看呼叫记录；如果有新短信，按  键可查看新短信。

关机

当手机打开后，在任何界面下，只需长按  键即可关机。

拨打电话

在没有SIM卡时，您仍可拨打紧急服务电话；当有SIM卡并登陆到网络后，在待机界面下按数字键，加上必要的区号，即可进行拨号。在输入号码后，按  键即可拨出电话；或按  键进入菜单，可进行呼叫、发送短信和保存号码等操作。

通话

在拨出电话后，在屏幕上将显示电话号码或被叫者姓名，此时可以按  键结束呼叫。在有电话呼入时，也会在屏幕上显示电话号码或来电者姓名，此时可按  键拒接来电或按  键接听。当通话建立以后，屏幕上将显示本次通话时间。此时，按左侧的音量键可改变通话音量（上侧键是增大，下侧键是减小）。按  键可以挂断电话，按  键可以进入菜单，进行设置静音、免提、查电话本、发短消息、发送DTMF，挂断电话等操作。当设置了静音或免提后，若电话挂断则自动恢复，即取消静音或免提。

结束通话

通话完毕后，按  或  键或合上翻盖可结束通话。若拨出后想取消，同样按  或  键或合上翻盖即可。

拒接来电

按  键或  键即可拒接来电。

接听电话

当有电话呼入时，手机会响铃或振动（根据个人设置），屏幕上将显示来电者的电话号码（需网络支持）。如果电话本上有该号码的记录，则显示的是该号码所对应的姓名而不显示电话号码，请按  键或  键接听。您也可以将接听模式设定成翻盖接听。

调整音量

在通话过程中，按左侧音量键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。