

拨打国际电话

请长按  键直至出现+符号，然后输入对方的国家代码和区号以及要拨打的电话号码。

利用电话本拨号

进入电话本菜单后，选择“查找”菜单选项按  键进入，选择查阅SIM卡或手机中号码后，在电话列表中用上下导航键选择您想要拨打的电话号码，再按  键即可拨出该号码。

重拨未接、已接和已拨的电话号码

本手机可存储您最近未接、已接和已拨的电话号码，若要重拨这些电话号码：

在待机模式下，按  键，再用上下导航键选择最近已拨电话、未接来电或已接来电，选中后按  键拨出该号码，按  键对该号码进行拨打电话、发送短信、存储号码等操作。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上下导航键可翻动选项，按  键确定。

一 免提

此项功能可将当前通话转为免提扩音模式。

一 呼叫保持

将通话中的电话保持，以便拨打另一电话号码。

一 静音

此项可以暂时将此端设为静音，对方将无法听到此方声音。

一 发送短消息

此项可进入短消息功能。

一 姓名列表

此项可直接进入电话本中的姓名列表。

一 通话记录列表

此项可直接进入通话记录列表。

一 发送DTMF

用于拨打分机号码或自动应答机等。

一 结束通话中电话

将通话中的电话结束。

菜单结构

1. 信息

信息宝典
神州音话
短消息
彩信
信息设置
语音信箱
内存状态

2. 通话记录

未接来电
已接来电
已拨电话
所有电话
清空记录
通话计时

3. 电话本

查找
添加
删除
复制
分组管理
本机号码
电话本容量

4. 铃声

铃声选择
音量调节
来电提示
信息提示
按键音
翻盖提示音
低电量警告音

5. 设置

时间日期
语言设置
输入法设置
键盘灯
显示设置
通话设定
网络设置
安全设置
恢复出厂设置

6. 附件

闹钟
计算器
备忘录

7. 游戏

五子球
落方块
贪吃蛇
俄罗斯方块

8. 照相机

标准拍照
个性拍照
彩客帝国
我的相册
设置
删除所有

9. 互联网

移动冲浪
彩信乐园
主页
书签
输入网址
当前组选择
WAP组设置
连接下载
下载资源
10. 附加功能