

彩 信

仅当网络运营商或服务提供商支持时，您才可以使用此功能。只有具备兼容多媒体信息功能的手机才能够接收和显示彩信。彩信可以包含文字、铃声和图片。

本手机支持最大为50KB的彩信。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收该信息。

根据网络状况，您有时能够接收包含互联网地址的短信，并可通过该地址查看彩信。如果彩信中包含图片，手机会调节图片，以使其完全显示在手机屏幕上。如果将信息接收设定为开启，是否付费，请联系运营商。

彩信服务支持以下格式：图片(BMP,JPEG,GIF,PNG,WBMP)、声音(MIDI,MMF,AMR)。

手机不一定支持上述文件格式的所有版本，如果收到的信息中包含格式不支持的文件，那么该文件将不被显示。由于有很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信传送。

一写彩信

进入文本编辑框，输入要发送的文字信息后按键，有如下选择：

• 发送到号码

编辑要发送的目标号码或从电话本提取号码。

如果发送成功，提示“已发送”；如果发送失败，将提示“发送失败”，把彩信保存到草稿箱中。

• 发送到邮箱

输入电邮地址，按键后开始发送该彩信。发送后相应提示同**发送到号码**。

• 群发

发送到号码：编辑要发送的目标号码或从电话本提取号码。

如果发送成功，提示“已发送”；如果发送失败，将提示“发送失败”，把彩信保存到草稿箱中。

发送到邮箱：输入电邮地址，按键后开始发送该彩信。发送后相应提示同**发送到号码**。

• 预览

预览彩信，显示文本和图片等信息。

• 编辑标题

进入文本编辑框编辑标题，按键后将文本编辑框的内容保存到标题字段并返回到彩信编辑界面，按键不保存标题的内容返回到彩信编辑界面。

• 插入图片

进入后显示图片列表，按键后将选定的图片插入到彩信中并返回到彩信编辑界面，在彩信编辑界面将显示图片已插入图标；此时按键选择退出，则不保存图片返回到彩信编辑界面。

• 插入声音

进入后显示声音列表，并播放当前选中的音乐，按上下导航键选中音乐并播放音乐，按键后将该音乐插入到彩信中并回到彩信编辑界面，在彩信编辑界面将显示音乐已插入图标，按键后不保存音乐并返回到彩信编辑界面。

• 删除图片

删除已插入的图片。

• 删除声音

删除已插入的音乐。

• 保存

按键后保存彩信到草稿箱，保存完毕后提示“已保存”。

• 发送并保存

发送到号码：编辑要发送的目标号码或从电话本提取号码。

发送到邮箱：输入电邮地址，按键后开始发送该彩信。

如果发送成功，提示“已发送”，并将彩信保存到发件箱；如果发送失败，提示“发送失败”，将彩信保存到草稿箱中。