

铃声

铃声选择

—来电铃声

用上下导航键选择您所喜欢的铃声，再按  键确定，选中的音乐就是呼叫本机的来电音乐。

—信息铃声

按  键进行信息提示音的选择，选中的提示音就是来新信息的提示音。

音量调节

对来电铃声、信息铃声、通话音量、闹铃音、开关机声音分别进行音量调节。

来电提示

来电话时的提示模式，可选择为响铃、振动、静音、先响铃后振动或响铃并振动。

信息提示

来信息时的提示模式，可选择为响铃、振动、静音或响铃并振动。

按键音

按键音模式，可选择为静音和三种铃音。

翻盖提示音

翻盖提示音模式，可选择为静音和三种铃音。

低电量警告音

打开或关闭低电量警告音。

设置

时间日期

—时间设置

此项用于设置当前的时间（为24小时制）。

进入此菜单，利用上下导航键移动光标到需要改动的位置，键入数字键改变当前时间，然后按  键确定。

—日期设置

此项用于设置当前的日期。

进入此菜单，利用上下导航键移动光标到需要改动的位置，键入数字键改变当前日期，输入顺序为日、月、年，然后按  键确定。

语言设置

您可设置手机显示的语言类型：英文、中文。

输入法设置

—拼音

您可选择开启或关闭拼音输入法。如果您选择开启，编辑界面下将有此输入法，反之则无此

输入法。

—笔划

您可选择开启或关闭笔画输入法。

—数字

您可选择开启或关闭数字输入法。

—英文

您可选择开启或关闭英文输入法。

键盘灯

在无按键的情况下，您可选择20秒、10秒或5秒键盘暗进入省电模式，也可选择“关闭”。

显示设置

—墙纸设置

进入此项后，您可选择设为待机界面的墙纸。

—背景灯

在无按键操作的情况下，您可以选择10秒、15秒、20秒或30秒屏暗进入省电模式，也可选择“常开”。