

一 亮度

进入此项后，按左右导航键调节屏的亮度，按键设置成功。

一 对比度

进入此项后，按左右导航键调节屏的对比度，按键设置成功。

通话设定

一 翻盖接听

若打开翻盖接听功能，当有来电时您打开翻盖可直接接听来电。在此项您可选择打开或关闭此功能。

一 呼叫转移

将来电转移到您指定的号码中。此项服务需网络运营公司支持。

• 无条件转移

将所有呼叫都转移到您指定的电话号码。

设置：设置转移号码后按键，屏幕显示“申请中”，稍后显示“无条件转移已启动”。

取消：进入菜单屏幕“申请中”，稍后显示

“无条件转移已取消”。

状态：进入菜单屏幕“申请中”，稍后显示“无条件转移已取消”。如果设置了呼叫转移，则显示出设置的呼叫转移号码。

• 遇忙转移

当手机线路忙时将来电转移到指定电话号码。

• 无应答转移

当电话无人应答时，来电将被转移到指定电话号码。

• 未接通转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到指定号码。

• 取消转移

取消所有转移功能。

一 呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，您可以接听该来电或拒绝该来电，并可以在接听该来电后，切换到原来的通话状态中去。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

一 呼叫限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。

当您申请这项服务时，需要网络运营公司提供网络密码，详情请与网络运营公司联系。

网络设置

实现与网络有关的服务，实现下列功能：

一 自动选择

自动选择SIM卡所确定的运营商。

一 手动选择

选择本地网：手动得到本地网络运营商。

登陆可用网：根据获得的本地网络注册。

登陆已知网：根据已知的本地网络注册。

安全设置

一 PIN码

• 开启/关闭

当选择开启或关闭时，屏幕将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码后，屏幕显示启动PIN码；输入不正确的PIN码，屏幕显示“错误码”。在开启或关闭PIN码时，您都

需要输入正确的PIN码。

• 修改

更改PIN码前，须先输入当前PIN码。如果没有启动PIN码，屏幕显示“请启用PIN码”；如果PIN码已启动，则显示“输入旧PIN码”，输入正确PIN码，屏幕显示“输入新PIN码”，输入新PIN码后屏幕显示“确认PIN码”，还需要再输入一次，然后屏幕显示“PIN码已修改”。

一 修改PIN2码

更改PIN2码，更改方式同PIN码。

此码由网络运营公司提供。

恢复出厂设置

此项恢复出厂的默认设置。