

外观示意图（图片仅供参考）



外观示意图

按键说明

按键说明

按 键	描 述		
	左软键/右软键 该键执行屏幕左/右下角所指示的功能。在待机界面，按左软键进入主菜单界面；按右软键进入信息宝典界面。		清除键 短按此键可删除光标前一字符；长按可删除屏幕上所输入的所有字符。
	拨打/接听键 您可以拨打电话、接听来电。在待机界面，按该键将显示您最近已拨/未接/已接的电话列表。		音量键 在通话过程中可调节通话音量。
	结束/开关机键 该键主要用于关机，还用来结束通话或拒接来电等。		照相键 在待机界面，按此键进入标准拍照浏览界面，再按此键进行拍照。
	导航键 在待机界面下，上下导航键分别进入SIM卡和手机电话本浏览列表界面、左右导航键分别进入输入短信和铃声菜单选择界面。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。		数字键 用于拨号及在编辑界面下输入文本。
			* 键 用于输入*号；长按该键可开启或关闭振动。
			# 键 在编辑界面按此键可变更输入法。