

常用功能说明

开 机

1. 按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。

（第一次开机，手机会提示您对一些手机参数进行设置，如墙纸，屏保，来电铃声等。）

2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，长按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。

3. 若开启了手机密码（更换SIM卡后），手机将提示您输入开机密码。

4. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认，PIN码确认需读取卡里的资料，所需的时间较长，请耐心等待。

5. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。

6. 手机开启后，将自动搜索网络。

❗ 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您可以按  键或者按  键接听。

调整音量

您可在通话中按手机上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上/下导航键找到要呼叫的

电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

关 机

待机界面，长按  键可关闭您的手机。