

定的格式：文字、ERMES、X400、传呼机、语音信箱、电子邮件、传真。

信息群组

请参考电话本中的信息群组。

内 存

您可以查看手机和SIM卡中的可用存储量和可存储总量。

主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等，详情请与网络运营公司联系。

呼叫语音信箱

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

照 相 机

在此菜单下，您可进行拍照。

在拍照之前，可以进行以下设置：

1. 按上/下导航键进行8种等级的焦距调节。
2. 您可根据环境，通过按左导航键来选择不同的照相模式：晴天、强制闪光灯、自动闪光灯、钨丝灯、远景、连拍、自动等模式。
3. 您还可通过按右导航键来选择不同的相片效果：褐色、底片、黑白、正常四种模式。
4. 可以设置在5秒，10秒或者15秒后进行自动拍摄。请参考手机设置中的照相机。

在选取好景物后，按  键或照相键进行拍照。

拍照存储后，按  键可进入以下选项：

新...：允许您进行拍照。

编辑器：可对相片进行各种修改设置。

更改名称：允许您更改照片名称。

加入名单：将照片加入到电话本的联系人记录中，作为来电图片使用。

发送方式：允许您使用多媒体信息、红外线或

蓝牙发送照片。

拍照后，如果按  键可直接使用多媒体信息进行发送。

注意：在通话中使用照相机会影响通话质量。

