

时将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱。

- **取消语音转移**

将所有语音呼叫转移取消。

- **忙线中**

当通话忙线中转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- **无法应答**

无人接听时转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- **收不到讯号**

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- **数据**

只转移数据来电。

- **传真**

只转移传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

接至语音信箱：转移至语音信箱（数据和传真转移无此选项）。

接至电话号码：转移至其它的号码。

关闭：关闭此项转移。

状态：查询此功能的当前状态（所有条件转移无此选项）。



呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。

一 查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，屏幕左上方显示该记录类型，如  表示拨出； 表示已接； 表示未接或拒接，屏幕右上方显示该记录的通话时间长度。

用上/下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按  键直接呼叫该号码，按  键



对该号码进行存储、发送信息、删除、全部删除、加入名单操作。

- 一 计量表

- **费用（需网络支持）**

通话计数器：您可查询最近一次拨出和总拨出的通话话费。

删除计费：用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

- **通话时间**

计量表：查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

删除时长：删除最后一次和全部通话时间。

显示时长：启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

- **GPRS计数器**

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。



一 传送号码

此功能需网络支持。

- **匿名模式**

在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

- **本机号码**

正在拨出呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

- **对方号码**

正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

