

## 一呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，则来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。



若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

## 一自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。在此项下您可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。



## 一黑名单

开启自动重拨功能后，对一个号码连续自动重拨失败10次后，则该号码自动被列入此黑名单中，若需恢复该号码的自动重拨功能，则需在黑名单中将该号码删除。



## 一语音信箱号码

您可对语音信箱号码进行设置。

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您可从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。



## 一帮助

查看帮助文件。

## 保密设置

## 一键盘锁

该功能可以锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外地碰压。如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动锁住。您只可以使用紧急呼叫功能。

按 $\left[\begin{smallmatrix} \times \\ \# \end{smallmatrix}\right]$ 键和 $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \\ - \end{smallmatrix}\right]$ 键进行解锁。



## 一PIN码

## • 更改

首先输入旧PIN码，按 $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \\ - \end{smallmatrix}\right]$ 键确认，接着输入新密码后按 $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \\ - \end{smallmatrix}\right]$ 键，再次输入新密码以确认，按 $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \\ - \end{smallmatrix}\right]$ 键即可。

## • 输入PIN密码

在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

## 一PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

## 一手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。

开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。若重新启动手机密码，则需输入原始密码。



## 一隐私

## • 讯息

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有短信息。

## • 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储