

在手机内的所有呼叫。

• 助手

在更换SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本。

一系统密码

如果您有系统密码，详情请与网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。



一呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。



一固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

一计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

网络设定

一搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

一网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按 键确认。



一网络类别

可选择自动，GSM-DCS和PCS网络类别。

一GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。

在待机状态下，按一下左/右软键就可进入设定的快速功能，每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项：照相机、开始记录、记事本、录像、声音播放器、蓝牙、快速拨号、电话本、读取短信息、移动冲浪、编写短信息、呼叫转移、铃声选择、游戏、计算器、红外传输。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左软键。
2. 按上/下导航键选择任一功能选项，例如游



戏，按 键确定。

设置完成后，在待机界面下，直接按 键两次就可进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按 键后再按上/下导航键选择，选中后再按 键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

一设置时间日期

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按 键确认后切换到时间设置界面，设置时间后按 键确认。

